

关于内网 2 台以上 NVR 相关配置

1：系统设置—常规—高级设置（关闭所有智能修改） 如下图推右边呈绿色为关闭



2：视频管理（搜索界面） 如下图右边有显示连接数，

连接数 1：已连接 1 台 NVR ， 连接数 2：已连接 2 台 NVR ， ——：未连接的

