NVR 能分享多少个用户

希泰 NVR 录像机 p2p 连接计算

分享数量：路数+4

同时预览：路数 x2

以 16 路为例，最大分享 $16+4=20$ 个用户，同时预览 $16 \times 2=32$ 画面，如每个看一个画面支持 20 个用户，每人同 2 个画面，支持 16 个用户，每人看 4 个画面，支持 8 个用户...依此轮推！总之用户数量不大于 20 个，总画面不超过 32 个。

NVR8108D8=最多同时 14 个人看 20 画面（总计）。

NVR8116D8=最多同时 20 个人看 32 画面（总计）。

NVR8232C=最多同时 36 个人看 64 画面（总计）。

NVR8436M=最多同时 40 个人看 72 画面（总计）。

NVR8864G=最多同时 68 个人看 128 画面（总计）。

例：例如 32 路录像机最多只能看 64 路，假设 16 个人 每个人看 4 路 在有个人看就满了

若超出以上限制，结果就是 APP 提示 预览人数已经已满。

录像机远程回放的画面数：录像机在手机上回放，一台手机只能回放一个画面，如果是多手机要同时调取录像机的回放，那么这个要看录像机的回放能力，一般来讲，小路数录像机回放能力是两个，大路数的录像机回放能力是 4 个。

支持哪些国家的语言

升级 4.6.0.4 版本支持：中文简体、中文繁体、英语、俄罗斯语、葡萄牙语、德语、日语、立陶宛语、瑞典语、土耳其语、西班牙语、越南语、泰语，塞尔维亚语、法语，阿拉伯语。